



BEDIENUNG SOLARIUM



Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Solarium benutzen!



(A) Start:

Nach einem Druck auf [**Start**] kann mit den Tasten [**+**] und [**-**] die Bräunungszeit eingestellt werden. Mit einem zweiten Druck auf [**Start**] wird das Gerät gestartet.

(B) Stop:

Bei einem Druck auf [**Stop**] schaltet das Gerät auf "Pause". Die Lampen gehen aus, die Lüftung läuft weiter.

Bei einem 2-fachen Druck auf [**Stop**] schaltet das Gerät auf eine zwangsweise Nachkühlung von 3 Minuten. In diesen 3 Minuten lässt sich das Gerät nicht starten.

(C) a. Bräunungszeit verringern b. Geschwindigkeit des Körperkühlers verringern

(D) a. Bräunungszeit erhöhen b. Geschwindigkeit des Körperkühlers erhöhen

(E) Face: Ein- und Ausschalten des Gesichtsbräuners

(F) Fan: Ein- und Ausschalten des Körperkühlers

Die letzte Minuten ihrer Bräunungszeit wird durch ein Tonsignal angegeben.

Innerhalb dieser Zeit können Sie die eingestellte Bräunungszeit erhöhen.

ACHTUNG! Bestätigen Sie die neue Zeit mit: [**Start**]

Nachkühlung

Übersteuerungsfehler
Schalt- und/oder Displayplatine defekt

Filterglasfehler
Filterglas des Gesichtsbräuners ist gesprungen oder Glassicherung ist defekt

Kommunikationsfehler
Keine Kommunikation zwischen Schalt- und Displayplatine

Dieses Symbol erscheint nach 500 Brennstunden im LCD-Display. Nach 500 Brennstunden ist ein Austausch der Lampen wünschenswert. Nach dem Einsetzen neuer Lampen den Brennstundenzähler zurücksetzen.

Bitte beachten Sie: Falls eine der oben genannten Störungsmeldungen auf dem LCD-Display erscheint, dürfen Sie den Gerätebetrieb nicht fortsetzen! **Bitte informieren Sie die B&B-Besitzer unverzüglich.**