



# BEDIENING ZONNEBANK



Lees de instructies goed voordat u de zonnebank gaat gebruiken!



## (A) Start:

Door 1 keer op [ **Start** ] te drukken kan men dmv de [ + ] en [ - ] knoppen de bruiningstijd instellen. Door een tweede keer op [ **Start** ] te drukken, start je het apparaat.

## (B) Stop:

Door 1 keer op [ **Stop** ] te drukken, vervalt het apparaat in "Pauze". De lampen gaan uit, ventilatie blijft draaien.

Indien je 2 keer op [ **Stop** ] drukt, vervalt het apparaat in een verplichte nakoeling van 3 minuten. In deze 3 minuten kan men het apparaat niet starten.

- (C) a. Bruiningstijd verlagen                      b. Bodycooler snelheid verlagen
- (D) a. Bruiningstijd verhogen                      b. Bodycooler snelheid verhogen
- (E) **Face:** Aan- en uitschakelen van de gezichtsbruiner.
- (F) **Fan:** Aan- en uitschakelen van de bodycooler.

De laatste minuut van de buiningstijd wordt aangegeven door een geluissignaal. Binnen deze minuut kunt u de bruiningstijd verhogen.  
**LET OP!** Bevestig de nieuwe tijd met [ **Start** ]

**Nakoeling**

**Overrulle-fout**  
Schakelprint en/of display print defect

**Filterglas-fout**  
Filterglas van gezichtsbruiner is gebarsd of glasbeveiliging is defect

**Communicatiefout**  
Geen communicatie tussen schakelprint en displayprint

Dit symbool verschijnt na 500 branduren in het display. Na 500 branduren is het wenselijk om de lampen te vervangen door nieuwe. Na plaatsing van nieuwe lampen de urenteller lampen resetten.

**Belangrijk:** Indien u één van de bovenstaande storingsmeldingen op uw LCD display krijgt, dient u het apparaat niet meer te gebruiken! **Neem direct contact op met de B&B eigenaren.**